playmobil®

6120

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD
Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important: Please keep these instructions for future reference !
Documents importants, à conserver soigneusement !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig !



30 29 5850





30 00 5343



30 11 1500


30 02 3410







30 14 7730


1




2









3




4




5




6





7






8









click

9












10






11








12






3x






13

2x



2x





1

30 04 1939

30 24 9810

30 20 7490

30 22 4212

2

30 20 6152

30 20 5260

3

30 02 3900

30 63 3042

4

30 02 4190

1

30 28 8830

30 28 7640

30 04 1630

2

30 23 7612

30 07 0890

30 07 0870

30 07 0880

2x

30 25 7340

30 26 5450

2x

30 25 7330

30 25 7320

30 24 1052

30 05 8820

30 25 0910

30 25 0900

30 21 1152

30 21 1162

30 04 1370

30 04 1340

30 06 9160

2

1


2x

30 22 4162

30 82 3790

30 22 2742

2



30 08 1440

30 22 4142

30 23 1440

1

30 22 4152

1

3

2x



30 66 4983

4




30 66 8180

30 22 4172


30 82 6192

1




30 51 4432

2



30 64 0024



30 21 9283




30 07 4290

30 07 0900

30 82 3680

30 21 1142


30 21 9233



30 21 9243

2x

30 26 6650



30 26 6650

2x

30 29 8050



30 29 8050

2x

30 83 0110



30 21 1210




30 83 0120


30 83 0130



30 22 2522




30 21 9503




30 21 9413


30 21 9473




30 21 9463




30 51 4462



30 51 4482



30 51 4492



30 51 4472




30 21 9443



30 21 9453



30 21 9483



30 05 4720



30 21 9343



30 21 9523



30 82 5113




30 21 9433




30 25 1103



12x 30 28 6150



30 21 9423



30 51 4452



2x 30 21 9383



30 21 9393



30 21 9333



30 21 9353



30 21 9373



30 21 9323



2x 30 25 1093



2x 30 25 1083



3x 30 21 9493



2x 30 21 9513



30 21936 3



30 23 6120



30 21 9403



30 60 0390



30 51 4442


30 66 9280


30 66 9290


30 09 7000


30 66 8220


30 09 7020


30 66 1200


30 27 8280


2x 30 20 1200


30 23 5830


30 25 0973


30 26 6630


30 02 1810


30 63 9994


3x 30 21 9313


4x 30 21 9303


3x 30 66 1190



30 80 2950


30 67 6212


30 05 0970


3x 30 22 2812


2x 30 23 6150


30 21 0163


30 09 7150


30 09 3160


30 09 3140


6x 30 20 7863


30 23 4523


30 63 9854


30 05 2890


2x 30 25 7603


30 22 2802


2x 30 25 6350


30 26 8710


30 25 1563


30 62 1053


30 03 1150


30 51 9430


2x 30 22 2792


30 07 5450


17x 30 21 9293

2x 30 25 8710

3x 30 21 9263

7x 30 21 9273

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten	In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.
Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues	Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil
L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil	Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.
Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil	pronounce: plāy-mō-bēēl

© 2014 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG
Brandstätterstr. 2-10
90513 Zirndorf, Germany.
No. 30 82 7943 08.16

100%

www.playmobil.com