

playmobil®
9422



WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important: Please keep these instructions for future reference !
Documents importants, à conserver soigneusement !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig !



Serviceadressen finden Sie in
allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service
Departments are shown in all
Playmobil catalogues

L'adresse du service
consommateurs est indiquée
dans tous les catalogues
Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri
di assistenza in tutti i cataloghi
Playmobil



In alle PLAYMOBIL catalogi
vindt u het adres van onze
klantendienst.

Las Direcciones de los
Departamentos de Servicio al
Consumidor se encuentran en
todos los catálogos Playmobil



Η διεύθυνση του Γραφείου
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους
τους καταλόγους PLAYMOBIL.


pronounce: plāy-mō-bēēl

1



2






3




4

2x



5



6



1

30 80 1652



30 07 5362

2

30 07 5372



3

30 64 0234



(D) (A) (CH) (L) (B) ACHTUNG!

Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) (IRL) WARNING!

Do not aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION!

Ne pas viser les yeux ou le visage

(E) (MEX) ¡ADVERTENCIA!

No apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) WAARSCHUWING!

Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) AVVERTENZA!

Non mirare agli occhi o al viso.

(P) ATENÇÃO!

Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL!

Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING!

Sikta inte mot ögon eller ansikte.

(FIN) VAROITUS!

Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

(H) FIGYELMEZTETÉS.

Tilos szemre vagy arcra célozni.

(CZ) UPOZORNĚNÍ!

Nemířte na oči nebo na obličej!

(EST) HOIATUS!

Ära sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) ĮSPĖJIMAS!

Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO!

Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

Nemieriť do očí alebo do tváre.

(PL) OSTRZEŻENIE!

Nie celować w oczy i twarz.

(TR) (CY) ΔΙΚΚΑΤ!

Göze veya yüze doğru tutmayınız.

(GR) (CY) Προειδοποίηση!

Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

(RO) AVERTISMENT!

Nu se țintește în ochi sau în față.

(BG) Внимание!

Не насочвайте към очите и лицето.

(HR) UPOZORENJE!

Ne ciljati u oči ili lice.

(CN) 警告!

请勿瞄准眼睛或脸。

(D) **(A)** **(CH)** **(L)** **(B)** Nur Trinkwasser verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.

(USA) **(GB)** **(CDN)** **(M)** **(IRL)** Use only tap water. Dry thoroughly after play.

(F) **(CDN)** **(B)** **(L)** **(CH)** N'utiliser que de l'eau potable. Faire sécher après chaque utilisation.

(E) **(MEX)** Utilizar solamente agua potable. Dejar secar antes de guardar.

(NL) **(B)** Enkel drinkbaar water gebruiken. Na het spelen laten drogen.

(I) **(CH)** Usare solo acqua potabile. Asciugare bene dopo ogni uso.

(P) Utilizar somente água potável. Deixar secar antes de guardar.

(DK) Anvend kun drikkevand. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.

(N) Kun drikkevann skal benyttes. Tørk opp etter at leken er ferdig.

(S) **(FIN)** Använd endast dricksvatten. Låt torka efter användandet.

(FIN) Käytä ainoastaan juomavettä. Anna kuivua leikin jälkeen.

(H) Kérjük kizárólag ivóvizet használjon! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!

(CZ) Používat jen pitnou vodu. Po hraní nechat vyschnout.

(EST) Kasutada üksnes joogivett! Mängimise järel kuivatada!

(LV) Izmantot tikai dzeramo ūdeni. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.

(LT) Naudokite tik geriamąjį vandenį. Pažaidus, išdžiovinkite.

(SLO) V igračo vlivajte le pitno vodo. Po igri naj se igrača posuši.

(SK) Používať iba pitnú vodu. Po hre nechať vyschnúť.

(PL) Używaj tylko wody pitnej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.

(TR) **(CY)** Sadece içme suyu kullanınız. Oyundan sonra kurumaya bırakın.

(GR) **(CY)** Χρησιμοποιείτε μόνο νερό βρύσης. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.

(RO) Se folosește doar apă potabilă. După joacă se lasă să se usuce.

(BG) Използвайте само питейна вода. След игра оставете да изсъхне.

(HR) Koristiti samo pitku vodu. Poslije igranja pustiti da se osuši.

(CN) 仅使用饮用水。玩耍后要干燥。

2x

30 80 2745



30 07 5352

30 06 9800



30 00 1914




2x 30 25 6962

30 10 4110

30 25 3870




30 11 3740




30 07 5442




30 07 5382



30 80 2755





30 07 5392



30 20 0980

2x 30 23 4980



30 07 5402



30 89 0972



2x 30 21 1652



2x 30 21 1642



2x 30 22 5790



30 07 5342



30 80 6823



30 07 5412




30 22 2740



4x 30 09 6900



8x 30 25 2820



6x 30 25 2810



© 2017 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG
Brandstätterstr. 2-10
90513 Zirndorf, Germany.
No. 30 80 4665 12.17

www.playmobil.com